



Saldatrici per viti prigioniere



Utilizzo del martelletto a scorrimento:

Usare l'accessorio corretto sull'estremità del martelletto a scorrimento in funzione del chiodo | punta in uso.

- Per estrarre un chiodo, inserire il blocco interno del chiodo (K) nell'estremità del fusto del martelletto. Quindi fissare il blocco del chiodo esterno sulla sommità del blocco chiodo interno e fissarlo in sede. Non avvitare eccessivamente il blocco chiodo esterno a questo punto, avvitarlo quanto basta per stringerlo contro l'interno.
- Mettere il blocco chiodo esterno sul chiodo da estrarre e farlo scorrere per tutta la lunghezza del chiodo. Per serrare e stringere il chiodo, il peso della guida di scorrimento viene spinto avanti per afferrare il blocco del chiodo esterno e quindi viene girato in senso antiorario. In seguito l'ammaccatura può essere rimossa utilizzando l'azione a scorrimento del martelletto.
- Per finire, il chiodo può essere rimosso dal pannello afferrando e torcendo il blocco chiodo esterno con il peso della guida di scorrimento, oppure il chiodo può essere tagliato con un paio di frese a taglio laterale. Il fuso rimanente può essere livellato con un'affilatrice angolare.
- Per estrarre una rondella, una punta diritta o elicoidale, assemblare la testa di estrazione punte (M) al martelletto a scorrimento e fissare l'estremità con la rondella o la punta. La testa di estrazione punte può essere serrata al fusto del martelletto a scorrimento utilizzando il peso della guida di scorrimento.

Didascalia: Il peso della guida di scorrimento viene spinto in avanti per stringere il blocco chiodo esterno.

Dopo l'uso, fare raffreddare la saldatrice prima di riporla nella rispettiva custodia.

Consumable parts:

- 91293 2mm Panel Pulling Pins
- 91294 2.5mm Stud nails (500)
- 91687 Straight Pulling Bits
- 92139 Twisted Pulling Bits
- 91333 Squiggly Wire (50)



Safety First. Be Protected.

Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

www.power-tec.co.uk



Distributed by The Tool Connection Ltd
Kineto Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



www.power-tec.co.uk