

Uso del martillo corredizo:

Utilice el accesorio correcto en el extremo del martillo corredizo dependiendo del clavo | pieza utilizado:

- Para tirar de un clavo, inserte el bloqueo de clavo (K) en el extremo del mango del martillo corredizo. A continuación, coloque el bloqueo de tornillo exterior sobre la parte superior del bloqueo de tornillo interior y enrósquelo en su sitio. No enrosque el bloqueo de tornillo exterior demasiado fuerte en este momento, sólo lo suficiente para sujetarse con el interior.
- Coloque el bloqueo de tornillo exterior sobre el tornillo a extraer y deslícelo por encima para completar la longitud del tornillo. Para apretar y sujetar el tornillo, se debe empujar el peso lateral hacia delante para sujetar el bloqueo de tornillo exterior y a continuación, girelo en la dirección opuesta a la de las agujas del reloj. Entonces podrá tirarse de la abolladura sin utilizar el movimiento corredizo del martillo.
- Para finalizar, el clavo puede eliminarse del panel sujetando el bloqueo de clavo exterior con el peso corredizo y girando, o también puede cortarse con un par de alicates de corte. El pasador restante puede lijarse con una lija de ángulo.
- Para tirar de una arandela, una pieza recta o torsionada, monte el cabezal para tirar de piezas (M) en el martillo corredizo y enganche el extremo por la arandela o pieza. De nuevo, el cabezal para tirar de la pieza puede apretarse en el mango del martillo corredizo mediante el peso corredizo.

Imagen: El peso corredizo se empuja hacia delante para sujetar el bloqueo de clavo exterior.

Tras su uso, deje que el soldador de pasador se enfrie antes de volver a guardarla en su funda.

Consumable parts:

91293 2mm Panel Pulling Pins

91294 2.5mm Stud nails (500)

91687 Straight Pulling Bits

92139 Twisted Pulling Bits

91333 Squiggly Wire (50)



Safety First. Be Protected.

Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

www.power-tec.co.uk



Distributed by The Tool Connection Ltd
Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



Soldador de pasadores para



www.power-tec.co.uk